



---

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DE SUELO HOMOGÉNEO EN ROLLO

### INTRODUCCIÓN

Estas instrucciones están escritas como una guía para ser utilizadas por instaladores profesionales para el mantenimiento de los productos Vørk. Estas instrucciones, combinadas con nuestros adhesivos y productos de suelo, crean un sistema. Utilizar este sistema facilitará el proceso de instalación y proporcionará al cliente un producto terminado que cumplirá con su propósito previsto. Visite siempre [www.vørk.com](http://www.vørk.com) para obtener las instrucciones de instalación y mantenimiento más actuales.

### LIMPIEZA POSTERIOR A LA INSTALACIÓN / INICIAL

Las condiciones del sitio de trabajo harán que se acumulen partículas y suciedad. La limpieza inicial no debe realizarse hasta 72 horas después de la instalación. Sin embargo, es necesario barrer y proteger el suelo hasta que comience el mantenimiento.

1. Barre o aspira completamente el suelo para eliminar toda la suciedad y las partículas sueltas.
2. Prepara una solución de limpieza utilizando uno de los limpiadores neutros recomendados identificados en la tabla de referencia a continuación.
  - La relación de dilución depende de las condiciones de suciedad ligera a pesada. Sigue las instrucciones de la etiqueta del fabricante.
3. Aplica la solución de limpieza con un trapeador de nylon o rayón, o un pulverizador tipo bomba. **NO INUNDES EL SUELO.**
  - Deja que la solución de limpieza repose de 5 a 15 minutos (el tiempo de reposo depende de las condiciones de suciedad del suelo). **NO PERMITA QUE LA SOLUCIÓN SE SEQUE.**
4. Frota el suelo utilizando una máquina rotativa de un solo disco (175 – 350 RPM) equipada con una almohadilla roja 3M 5100 o equivalente. En áreas pequeñas, usa un cepillo de cubierta con un mango.
5. Elimina la solución de limpieza usando una aspiradora de líquidos o un trapeador.
6. Enjuaga bien el suelo con agua limpia.
7. Deja que el suelo se seque completamente.

**NOTA: El proceso de limpieza puede necesitar ser repetido en suelos muy sucios.**

### CUIDADO PREVENTIVO

1. Se debe instalar un sistema efectivo de alfombrillas en todas las entradas para reducir los costos de limpieza y extender la vida útil del suelo.
2. Protega el suelo de daños utilizando deslizadores y ruedas protectoras de buena calidad para sillas, mesas y otros muebles diseñados para suelos resilientes. Los daños por ruedas o rodillos, en estaciones de trabajo o ambientes similares, pueden evitarse con el uso de protectores para sillas.
3. NO use lana de acero, solventes fuertes (gasolina, trementina y acetona) o limpiadores multiusos.
4. NO use compuestos de barrido o trapeadores tratados con solventes de petróleo, compuestos de silicona o abrasivos sueltos que dañen el suelo.
5. NO use limpiadores desinfectantes ni aerosoles insecticidas que contengan aceite o solventes que puedan asentarse en el suelo en cantidad suficiente para decolorar, causar resbalones y dañar el suelo.

## LIMPIEZA RUTINARIA / DIARIA

Es muy importante limpiar el suelo con una frecuencia consistente con la cantidad y tipo de tráfico y las condiciones de suciedad. Se recomienda la limpieza diaria.

1. Barre o aspira completamente el suelo para eliminar toda la suciedad y las partículas sueltas.
2. Prepare una solución de limpieza utilizando uno de los limpiadores neutros recomendados identificados en la tabla de referencia a continuación.
  - La relación de dilución depende de las condiciones de suciedad ligera a pesada. Sigue las instrucciones de la etiqueta del fabricante.

## LIMPIEZA PERIÓDICA / PROFUNDA

1. Trapee la solución de limpieza sobre el suelo con un trapeador de nylon o rayón. Asegúrate de escurrir el trapeador entre cada aplicación. O, utiliza una fregadora automática (175 – 350 RPM) equipada con una almohadilla roja 3M 5100 o equivalente. **NO INUNDE EL SUELO.**
2. Deje que el suelo se seque completamente.
3. Elimine manchas menores y marcas junto con el trapeado húmedo. Usa una almohadilla blanca o roja si es necesario.
4. Cuando la limpieza rutinaria / diaria ya no proporcione resultados adecuados, se requiere una limpieza profunda más agresiva para limpiar completamente el suelo.
  - Barre o aspira completamente el suelo para eliminar toda la suciedad y las partículas sueltas.
  - Prepare una solución de limpieza utilizando uno de los limpiadores neutros recomendados identificados en la tabla de referencia a continuación.
    - La relación de dilución depende de las condiciones de suciedad ligera a pesada. Siga las instrucciones de la etiqueta del fabricante.
  - Aplique la solución de limpieza con un trapeador de nylon o rayón, o un pulverizador tipo bomba. **NO INUNDE EL SUELO.**